

Vyhledejte aplikaci „ Scent Marketing“ na Google Play nebo APP Store. Ujistěte se, že je zapnuto Bluetooth a určování polohy telefonu.

1. Otevřete aplikaci Scent Marketing a vyberte Bluetooth.
2. Vyberte své zařízení.
3. Zadejte výchozí heslo 8888 a stiskněte Přihlásit.
4. Na kartě „Ovládání zařízení “ můžete změnit název zařízení a zadejte název aroma difuzéru.

POZNÁMKA: Po každé změně stiskněte tlačítko "Uložit" v pravém horním rohu obrazovky.

5. Stisknutím přepínacího tlačítka aktivujte /deaktivujte operační program.
6. Chcete-li nastavit nový program, stiskněte „+“.
7. Na obrazovce "Nastavení pracovní doby" nastavte difuzér "Start working time" a "Stop working time", např. od 08:00 do 22:00.
8. Vyberte dny v týdnu, kdy chcete, aby difuzér fungoval (provozní dny označené modře).
9. Pod 'Grade' stiskněte '+' nebo '-' pro zvýšení nebo snížení úrovně intenzity vůně. Ve výchozím nastavení je na výběr 20 úrovní: od G1 (15s stříkání a 300s přestávka) až po G20 (300s stříkání a 15s přestávka).
10. Zaškrtnutím políčka „Vlastní“ nastavíte vlastní, individuální dobu trvání uvolňování vůně „pracovní doba“ a interval „pauza“ mezi stříky.
11. Stiskněte tlačítko "Uložit" pro uložení nastavení.
12. Stisknutím tlačítka „Kalibrovat“ odhadnete, jak dlouho nalitý olej vydrží.

(Doporučuje se kalibrovat po minimálně 10 dnech provozu. Před zahájením kalibrace zkontrolujte množství oleje v lahvi. Zadejte aktuální množství vonného oleje a poté stiskněte „Potvrdit“ pro automatickou aktualizaci dávkování a nastavení.)

13. Změňte výchozí heslo na kartě „O aplikaci“ v části „Ovládání zařízení“.
14. Stisknutím tlačítka "Změna hesla" přejděte na obrazovku změny hesla.

Poznámka: Pokud zapomenete heslo, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund, abyste obnovili tovární nastavení. Továrně nastavené heslo je 8888.

UPOZORNĚNÍ

1. Udržujte zařízení ve svislé poloze. Nenaklánějte ani nepřevracejte zařízení, aby nedošlo k rozlití vonného oleje a následnému poškození elektronického mechanismu.
2. Zařízení sami neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte. Pokud se vyskytne nějaká závada, zařízení se bude posílat do HK. – bude se řešit individuálně
3. Zařízení nefunguje, když není nastaven operační program.
4. Když je zařízení v uzamčeném stavu, tlačítko nefunguje a na obrazovce na displeji se nic nezobrazuje.

Odstraňování problémů

Před odesláním zařízení na opravu se pokuste diagnostikovat problém podle následujících tipů:

Nízká intenzita vonného oleje ve spreji:

- rozprašovací hlava může být zablokovaná, vyčistěte jej alkoholovým prostředkem nebo jej vyměňte za nový
- těsnění může být poškozené/uvolněné - vzduchová trubice může být uvolněná

Únik oleje:

- zkontrolujte, zda je lahvička pevně umístěna v difuzéru a utažena
- těsnění v hlavě spreje může být poškozené nebo uvolněné

Neobvyklý zvuk:

- uvolněné vzduchové čerpadlo, které musí být utaženo
- vzduchové čerpadlo může být poškozené, vyměňte jej za nový