



Mytí a čištění zařízení Merida Unique

Metody čištění

Druhy nečistot	Přípravek ředění	Způsob použití
LEHKÉ znečištění * otisky prstů * rostlinné tuky	MERIDA LUXIN NMU101 10 ml / 0,5l vody OKNA A ZRCADLA M520 k okamžitému použití	Nevelké množství pracovního roztoku nebo přípravku nanést na měkkou utěrku / nejlépe z mikrovlákna/ a přetřít znečištěné povrchy. V případě většího množství přípravku použít na setření suchou utěrku nebo papírový ručník Doporučené utěrky: SRL012 - SRL015, SRL016
SILNÉ znečištění * oleje, maziva	MERIDA FATEX NMS108 20 ml / 0,5 l vody	Připravený roztok nanést na měkkou utěrku nejlépe z mikrovlákna nebo měkkou houbu a odstranit silné znečištění /utěrky SRL012 - 016/ Povrchy zneutralizovat čistou vodou a přetřít do sucha !
Vápenaté usazeniny (mytí v koupelnách, na toaletách)	MERIDA NANO SANITIN NML103 15 ml / 0,5 l vody použití KOUPELNA M540 k okamžitému použití	Rostok nanést na měkkou utěrku nejlépe z mikrovlákna nebo měkkou houbu a odstranit vápenaté usazeniny /utěrky SRL012-016/ Povrchy zneutralizovat čistou vodou a přetřít do sucha !

UPOZORNĚNÍ !!!

Na mytí a čištění tohoto zařízení nepoužívat přípravky na bázi chloru, bělidel, kyseliny solné a rovněž přípravky ve formě např. pleťového mléka, prášků na praní, brusné pasty nebo agresivní mycí houby používané na mytí nádobí.

Na mytí a čištění zařízení Merida Unique NEPOUŽÍVAT silné kyselé i zásadité přípravky a všechny přípravky, které obsahují chloridy, bromidy a jodidy. Použití látek výše uvedených bude mít za následek trvalé poškození čištěných zařízení a vylučuje se tak jakákoliv možnost reklamace !!